

DR-mode.

Kanaler i DR hukommelser vælges således :

Tryk 1 sekund på DR. Der vises nu to sektioner i display. Den øverste (TO) bestemmer, hvor / hvem man vil sende til, og den nederste (FROM) viser, hvilken lokal repeater man vil bruge.

Valg af lokal repeater (FROM).

Flyt markering af sektion ned til underste sektion ved hjælp af kort tryk på NED (DR).

Tryk blå knap, og der vælges mellem Repeater List, Near Repeater og TX History.

Vælg en af disse og tryk blå knap. Forklaring af funktionen herunder :

Repeater List : Der kan vælges mellem forskellige regioner og lande, vælg og tryk blå knap.

Vælg en repeater inden for rækkevidde, tryk blå knap. Repeaterens data står nu i display.

Near Repeater : Radioen søger i hukommelsen de nærmeste repeater, som vises og kan vælges.

Vælg en repeater inden for rækkevidde, tryk blå knap. Repeaterens data står nu i display.

Denne funktion kræver, at GPS er slået til og har bestemt din position. Ellers søges ud fra den senest kendte position. Repeaterlisten skal være kodet med repeaternes position.

TX History : her kan vælges mellem repeater, som tidligere har været brugt i DR-mode.

Der kan søges manuelt i hele DR-hukommelsen ved at dreje på vælgerknappen.

Hvis man trykker 1 sekund på FM/DV SCAN søges i hele DR-hukommelsen efter en aktiv repeater.

Scanningen standses ved et kort tryk på V/MHz eller på sendetasten.

Valg af funktion / bestemmelsessted (TO)

Flyt markering af sektion op til øverste sektion ved hjælp af kort tryk på OP (RX->CS).

Tryk blå knap, og der kan vælges mellem Local CQ, Gateway CQ, Your Call Sign, RX History, TX History og Direct.

Vælg en af disse og tryk blå knap. Forklaring af funktionen herunder :

Local CQ : Der sendes kun over den lokale repeater, men ikke ud til reflektor og andre repeater.

Gateway CQ : Der sendes til en bestemt repeater, som vælges i listen, tryk blå knap efter valget.

Den, som vil svare skal vælge DIN repeater som bestemmelsessted, for at du kan høre ham.

Your Call Sign : Her kan vælges forskellige funktioner, afhængigt af hvad radioen er kodet med.

Use Reflector indstiller radioen til at bruge en tilkoblet (linket) reflektor. **(Mest brugte indstilling)**

Andre Kommandoer til UnLinking og Linking til forskellige reflektorer kan være forud indkodet.

Kaldesignaler kan være indkodet til brug for kald direkte til en bestemt person (Call-to-Call) eller

STARnet gruppe. Se nærmere forklaring om dette på www.D-Star4all.dk.

RX History : de seneste 40 modtagne kaldesignaler er gemt, og kan vælges som bestemmelsessted.

TX History : de seneste 20 anvendte kaldesignaler er gemt, og kan vælges som bestemmelsessted.

Direct Input (UR) : en persons kaldesignal kan indskrives og bruges til cal-to-call.

Direct Input (RPT) : en repeaters kaldesignal kan indskrives og bruges til opkald til denne repeater.

Der kan søges manuelt i de indkodede kommandoer ved at dreje på vælgerknappen.

Når man taster ses indholdet af UR (destinationen) nederst i display.

Husk at gå tilbage til USE Reflector efter brug af link-kommandoer.