

Memory-mode.

Valg af indkodede kanaler :

Tryk M/Call indtil der IKKE står C0 eller C1 i nederste venstre hjørne.
Drej på vælgeren, til den ønskede kanal vises, tryk på sendetasten og kald op.

Valg af indkodet bank :

Tryk Quickmenu og vælg Bank Select, tryk blå knap og vælg ønsket bank, tryk blå knap.
Drej på vælgeren, til den ønskede kanal vises, tryk på sendetasten og kald op.

Scanning startes ved at trykke 1 sekund på FM/DV SCAN, vælge bank og trykke på blå knap. MR blinker.
Scanningen standses ved et kort tryk på V/MHz eller på sendetasten.

Tryk på CS i et sekund for midlertidigt at ændre indholdet af UR eller R2 / RPT2, eller for at ændre MY.
Vælg ønskede linie og tryk blå knap.

Vælg en af disse og tryk blå knap. Forklaring til mulighederne herunder :

UR :

CQCQCQ : UR sættes til CQCQCQ

Gateway CQ : Der sendes til en bestemt repeater, som vælges i listen, tryk blå knap efter valget.

Den, som vil svare skal vælge DIN repeater som bestemmelsessted, for at du kan høre ham.

Your Call Sign : Her kan vælges forskellige funktioner, afhængigt af hvad radioen er kodet med.

Use Reflector indstiller radioen til at bruge en tilkoblet (linket) reflektor. **(Mest brugte indstilling)**

Andre Kommandoer til UnLinking og Linking til forskellige reflektorer kan være forud indkodet.

Kaldesignaler kan være indkodet til brug for kald direkte til en bestemt person (Call-to-Call) eller

STARnet gruppe. Se nærmere forklaring om dette på www.D-Star4all.dk .

Når man taster ses indholdet af UR (destinationen) nederst i display.

Husk at gå tilbage til CQCQCQ efter brug af link-kommandoer.

Dette gøres nemt ved at dreje kanalvælgeren et skridt og derefter tilbage.

R2 :

NOT USED : Der sættes ikke G i slutningen af R2 / RPT2, og der kan ikke sendes til reflektor.

GW : Der sættes G i slutningen af R2 / RPT2, og der kan sendes til reflektor.

Når kanalvælgeren drejes skiftes R2 til det, som er forud programmeret.