

Kortfattet brugsanvisning i de mest brugte funktioner i ICOM ID-31e.

Side4

Fælles funktioner for Memory-mode og DR-mode:

Tryk CD i et sekund. De seneste 40 modtagne kaldesignaler kan ses. Retur med V/MHz CLR LOW.

Tryk og hold RX->CS. Der kan vælges mellem de senest modtagne kaldesignaler som svar på Call-to-Call
Husk at gå tilbage til CQCQCQ efter brug ved at dreje kanalvælgeren et skridt og derefter tilbage.

PAS PÅ : Tryk kun kortvarigt på knappen M/CALL S.MW.

Et tryk i 1 sekund eller mere kan ændre programmeringen af den kanal, som radioen er indstillet på.

Indstil GPS-funktionen :

Tryk MENU, vælg GPS, tryk blå knap, vælg GPS set, tryk blå knap, vælg GPS Select, tryk blå knap.

Vælg internal GPS, tryk blå knap, tryk V/MHz

Vælg GPS TX mode, tryk blå knap, vælg GPS-A(DV-A), tryk V/MHz

Vælg GPS Auto TX, tryk blå knap, **VÆLG OFF**, tryk blå knap,. tryk V/MHz ,tryk V/MHz

Det er ikke smart at vælge at vælge xx sec, fordi der derved udsendes en strøm af beacons, som vil få alle modtagere, som lytter på reflektorens linkede repeatere, til at give et bip hver gang.

1750 Hz toneopkald til analoge repeatere :

Tryk kort på sendetasten , vent og tryk længere tid på sendetasten. 1750 tonen høres i højtaleren.
Dette virker ikke, hvis der i kanal-hukommelsen for pågældende kanal er kodet pilottoner.

Langt tryk på MENU låser de fleste knapper. Der vises LOCK ON kortvarigt i display.

Langt tryk på MENU låser knapperne op igen. Der vises LOCK OFF kortvarigt i display.