

Kortfattet brugsanvisning til ICOM ID-31E.

Drejeknapper :

Store	Volume op og ned.
Lille	Kanalvalg. Bruges også til valg af andre funktioner (se nedenfor).

Trykknapper :

PWR	Tænd / sluk. Tryk knappen i 1 sekund.
MENU Nøgle	Kort tryk åbner for valg af indstillinger. 1 sekund tryk låser / låser op for knapfunktioner (undtaget ON/OFF, volume og tast)
FM/DV SCAN	Kort tryk skifter modulationsart (FM FM-N DV-A) 1 sekund tryk åbner Scanning, vælg bank / område med lille drejeknap, tryk kort for at starte scanning. Scanning standses ved tryk på V/MHz eller tast.
V/MHz CLR LOW	Kort tryk åbner VFO-mode. Hvis VFO-mode allerede er valgt giver kort tryk mulighed for spring i 1 MHz for hurtigt frekvensskift med kanalvælgeren. 1 sekund tryk skifter sendeeffekt mellem SLO, LOW, MID, HØJ (blank).
M/CALL SMW	Kort tryk åbner Memory (den almindelige hukommelse med analoge og digitale repeatere og simplexkanaler). Indkodede frekvenser vælges med kanalvælgeren. Hvis Memory allerede er valgt åbner/lukker et kort tryk Memory C0 og C1. 1 sekund tryk åbner for programmering af Memory. Se kodevejledningen. Fortryd uden at gemme : tryk kort på MENU.
QUICK MENU	Åbner for hurtigt valg af Bank Select, DUP, DSQL, TS, SKIP, GPS mm. Vælg med drejeknap og gå ind i funktionen med blå trykknapp. Vælg igen med drejeknap og kvitter med blå trykknapp.
RX>CS	Korte tryk flytter opad i menupunkter. 1 sekund tryk flytter modtaget call til YOUR. Bruges ved svar til specifikt kaldesignal over repeater / gateway (call til call).
DR	Korte tryk flytter nedad i menupunkter. 1 sekund tryk åbner DR Memory. Her kan vælges mellem repeatere i DR-listerne.
CD	Kort tryk flytter et trin ud af en menu-struktur. 1 sekund tryk åbner listen med modtagne kaldesignaler. Tilbage ved kort tryk på CD.
CS	Kort tryk flytter et trin ind i en menu-struktur. 1 sekund tryk åbner for valg af eget kaldesignal, hvis der er kodet flere. Tilbage ved kort tryk på CD.
Midter knap	Tryk for at gå videre i en valgmenu eller vælge en funktion.

Toneopkald til analog repeater (1750 Hz) genereres ved et hurtigt tryk på Sendetasten og efter en meget kort pause et længere tryk på Sendetasten. (virker ikke ved valgt pilottone)

På repeaterkanaler kan indgangsfrekvensen kontrolleres ved tryk på squelchknappen.

Uddybende forklaringer : se original-brugsanvisningen.