

## **Kortfattet brugsanvisning til ICOM ID-E880.**

Power (orange) : Tænd / sluk. Tryk på knappen i 1 sekund.

VOL drejeknap : Volume op og ned.

SQL drejeknap : Squelchregulering. Ingen virkning i DV-mode (digital).

Stor drejeknap : Kanalvalg. Bruges også til valg af andre funktioner (se nedenfor).  
VFO-mode : kort tryk åbner valg af båndområde, drej og afslut med MENU.  
Memory-mode : kort tryk åbner valg af memory/bank, drej og afslut med MENU.  
1 sekund tryk åbner valg af modulationsart, drej og afslut med MENU.

MENU nøgle : Kort tryk åbner og lukker for menufunktioner. Blandt andet kan kanalspring, pilottoner, display-lys og -farve, meddelelser og scanningstider indstilles her. 1 sekund tryk låser og oplåser alle funktioner undtaget PWR, SQL, volume og Tast. Låst tilstand vises med et nøglesymbol i display.

S.MW MW : Kort tryk åbner for valg af en memory-kanal, som ønskes programmeret. 1 sekund tryk skriver til memory-kanal. Funktionen forlades ved tryk på MENU nøgle-knappen.

### **Knapper under display :**

VFO MHz SCAN : Kort tryk vælger VFO-mode.  
Hvis VFO-mode allerede er valgt giver korte tryk mulighed for spring i 1 MHz eller 10 MHz for hurtigt frekvensskift med kanalvælgeren.  
1 sekund tryk : Scan-område/bank vælges med kanalvælger. Tryk SCAN efter valget. Tryk på sendetasten eller scanknappen standser scanningen.  
En eller flere kanaler kan overspringes ved scanning, se nedenfor \*)

M CALL TONE : Kort tryk vælger Memory-mode.  
Hvis Memory allerede er valgt giver korte tryk skift mellem Memory og Call.  
VFO-mode : 1 sekund tryk : valg af pilottoner og pilottone-squelch.  
DV-mode : 1 sekund tryk giver valg af digital-squelch eller callsign-squelch.  
Bemærk, at forkert valg af squelch kan gøre, at modtageren er tavs.

DR UR : Kort tryk : Indkodede D-Star repeatere vælges med kanalvælgeren.  
DV : 1 sekund tryk åbner for valg af UR til call til call, STARnet, link/unlink mm.  
Vælg med kanalvælger og afslut med tryk på UR.  
**HUSK at vælge CQCQCQ som UR, når QSO er færdig (drej kanalvælgeren).**

CS RX>CS: DV : kort tryk åbner for redigere UR, RPT1, RPT2 og MY. Se kodevejledningen.  
DV : 1 sekund tryk flytter modtaget call til UR. Bruges ved svar ved call til call.

LOW DUP : Kort tryk skifter effekt mellem LOW, MID og Blank (fuld effekt).  
1 sek tryk åbner valg af repeaterspacing DUP-, DUP+, Blank (simplex).  
Brug kanalvælgeren og afslut valget med kort tryk på LOW DUP.

MONI DTMF : Kort tryk åbner/lukker squelch. På repeaterkanaler lyttes på indgangen.  
1 sek tryk åbner for programmering af DTMF-toner.

\*) SKIP : Memory-mode : vælg den kanal som skal overspringes, tryk kort på S.MW/MW.  
MR og kanalnummer blinker. Tryk kort på MONI, drej til der står SKIP i display.  
Tryk kort på MONI, vælg med kanalknap mellem OFF, SKIP eller PSKIP.  
Tryk kort på MONI og derefter tryk 1 sek på S.MW/MW.  
Dette tænder eller slukker display-symbol SKIP eller PSKIP.  
Hvis der står SKIP, springes frekvensen over ved Memory-scanning.  
Hvis der står PSKIP, springes frekvensen også over ved VFO-scanning

Toneopkald til analog repeatere (1750 Hz) genereres ved kort tryk på mikrofonens FUNC, og derefter enten Tone1 (kort tone) eller Tone2 (tone til knappen slippes).

Uddybende forklaringer : se original-brugsanvisningen.