

Kodning af ICOM IC-E80D til brug på D-Star.

Dit eget kaldesignal skal kodes allerførst (skal kun gøres denne ene gang) :

Tryk kort på MENU, vælg med drejeknappen CALL-S, tryk knap 5, vælg med drejeknappen MY, tryk knap 5. Flyt fra bogstav til bogstav med pilknapperne (4 og 6) og vælg bogstaver/tal med drejeknappen, flyt helt til højre og skriv efter skråstregen radiotypen, afslut med tryk på knap 5. Tryk kort på MENU for at komme tilbage til hovedskærmen.

En frekvens med de nødvendige D-Star informationer til repeateropkald kodes og gemmes således :

Vælg VFO ved kort tryk på V/MHz, tryk kort (flere gange) på BAND og vælg hvilket frekvensbånd du vil bruge. Vælg den ønskede frekvens med drejeknappen.

Hvis kanalspring ikke passer : tryk 1 sekund på TS, og vælg det rigtige kanalspring med drejeknappen. Tryk kort på MENU.

Vælg repeater ved at trykke på DUP i 1 sekund (flere gange), og vælg DUP- med drejeknappen (blank, DUP- eller DUP) . Tast for at kontrollere, at der sendes på den rigtige frekvens.

Hvis repeaterspacing ikke passer : tryk kort på MENU, vælg med drejeknappen DUP.T, tryk knap 5, vælg med drejeknappen OFFSET, tryk knap 5 og drej til der står 2.000 (70cm) eller 0.600 (2m), tryk kort på MENU.

Vælg DV ved at holde MODE i et sekund (flere gange), vælg DV (FM, FM-N, WFM, AM, DV).

Tryk 1 sekund på CS, der kan nu vælges mellem nedenstående 4 muligheder, som skal kodes som vist.

UR : Her står normalt CQCQCQ. Man kan også ved at skrive en kommando på denne linje vælge STARnetgruppe, linke eller unlinke repeater og meget andet.

R1 : Kaldesignal på den lokale repeater, for eksempel OZ4RED C. Bogstavet på 8. position skal svare til frekvensområdet (A: 23cm, B: 70cm, C: 2meter)

R2 : Kaldesignal på den lokale repeater, for eksempel OZ4RED G. Bogstavet G på 8. position gør, at dit signal kommer via Gateway ud på nettet til reflektor og andre repeater.

MY : Dit eget kaldesignal. Kaldesignalet vises i de D-Star radioer, som modtager dit signal.

Hver linje kan ses ved at vælge UR, R1, R2 eller MY med drejeknappen.

Kod en linje ad gangen : Tryk knap 5, flyt fra bogstav til bogstav med pilknapperne (4 og 6) og vælg bogstav/tal med drejeknappen. Afslut kodning af hver linje med tryk på knap 5. Når alle linjer er korrekt skrevet trykkes kort på MENU for at komme tilbage til hovedskærmen.

Gem i en hukommelse : Tryk 1 sekund på S.MW, hukommelsesnummeret blinker.

Hvis hukommelsen allerede er programmeret ses en frekvens i display.

Vælg med drejeknappen en ledig hukommelse og tryk og hold S.MW i et sekund.

BANK, B NAME, M NAME, S NAME, SKIP kan indkodes i hver hukommelse. Tryk 1 sekund på S.MW, vælg linje med pilknapperne 2 og 8, vælg bogstaver/tal med drejeknappen, flyt med pilknapper 4 og 6.

Med **BANK** kan man organisere, i hvilken rækkefølge kanalerne vælges, og vælge en BANK, når man vil scanne, for at undgå at scanne alle hukommelser.

En bank kan gives et navn i **B NAME** eller **S NAME** på max 8 karakterer.

Hukommelsens navn **M NAME** vises i display. Tryk M.N i et sekund (eventuelt flere gange) for at skifte visning.

Tryk 1 sekund på **SKIP** vælger mellem blank, SKIP eller PSKIP, således at kanalen springes over ved scanning.

Gem ændringer ved tryk et sekund på S.MW. Bemærk at det er det rigtige hukommelsesnummer !

Efter kodning af en eller flere hukommelser kan radioen skiftes fra VFO til MEMORY mode ved et kort tryk på M/CALL, og man kan vælge hukommelsespositioner med drejeknappen.

Efter et kort tryk på BAND kan vælges mellem bankerne med drejeknappen. Afslut med et kort tryk på BAND.

Scanning af hukommelseskanaler : tryk SCAN i et sekund og vælg banknavn eller ALL med drejeknappen, og tryk kort på SCAN. Scanningen standses ved tryk på SCAN eller sendeknap.

Kodning kan gøres meget nemmere og hurtigere ved hjælp af en PC, et kodeprogram og et kodekabel, hvormed man kan genbruge kodningen fra andres radioer, så man slipper for at taste det hele ind selv.

Se nærmere om kodning, brugsanvisning og mange andre D-Star oplysninger på **www.D-Star4all.dk**

*) Hvis man kommer til at trykke for længe på MENU låses alle knapper. Låses op ved langt tryk på MENU.