

Kodning af ICOM ID-E880 til brug på D-Star.

Dit eget kaldesignal skal kodes allerførst (skal kun gøres denne ene gang) :

Tryk kort på MENU, vælg med drejeknappen CALL-S, tryk kort på drejeknappen, vælg med drejeknappen MY, tryk kort på drejeknappen. Flyt fra bogstav til bogstav med pilknapperne (CS og LOW), vælg bogstaver/tal med drejeknappen, når kaldesignalet er skrevet flyttes langt til højre, skriv efter skråstregen radiotypen, afslut med kort tryk på drejeknappen. Tryk kort på MENU for at komme tilbage til hovedskærmen.

En frekvens med de nødvendige D-Star informationer til repeateropkald kodes og gemmes således :

Vælg VFO ved kort tryk på VFO/MHz, tryk kort på drejeknappen og vælg hvilket frekvensbånd du vil bruge. Tryk kort på drejeknappen. Vælg den ønskede frekvens med drejeknappen.

Hvis kanalspring ikke passer : tryk kort på MENU og vælg TS med drejeknappen, tryk kort på drejeknappen og vælg det rigtige kanalspring med drejeknappen. Tryk kort på MENU.

Vælg repeater ved at trykke på DUP i 1 sekund, og vælg DUP- med drejeknappen (OFF, DUP- eller DUP+) Tryk kort på MENU. Tast for at kontrollere, at der sendes på den rigtige frekvens.

Hvis repeaterspacing ikke passer : tryk kort på MENU og vælg med drejeknappen DUP.T, tryk kort på drejeknappen og vælg med drejeknappen OFFSET, tryk kort på drejeknappen og drej til der står 2.000 (70cm) eller 0.600 (2m), tryk kort på MENU.

Vælg DV ved at holde drejeknappen i et sekund, vælg DV (FM, FM-N, AM, AM-N, DV), tryk kort på MENU.

Tryk kort på CS, der kan nu vælges mellem nedenstående 4 muligheder, som skal kodes som vist.

UR : Her står normalt CQCQCQ. Man kan også ved at skrive en kommando på denne linje vælge STARnetgruppe, linke eller unlinke repeater og meget andet.

R1 : Kaldesignal på den lokale repeater, for eksempel OZ4RED C. Bogstavet på 8. position skal svare til frekvensområdet (A: 23cm, B: 70cm, C: 2meter)

R2 : Kaldesignal på den lokale repeater, for eksempel OZ4RED G. Bogstavet G på 8. position gør, at dit signal kommer via Gateway ud på nettet til reflektor og andre repeater.

MY : Dit eget kaldesignal. Kaldesignalet vises i de D-Star radioer, som modtager dit signal.

Hver linje kan ses ved at vælge UR, R1, R2 eller MY med drejeknappen.

Kod en linje ad gangen : Tryk kort på drejeknappen, flyt fra bogstav til bogstav med pilknapperne (CS og LOW) og vælg bogstav/tal med drejeknappen. Afslut kodning af hver linje med et kort tryk på drejeknappen. Når alle linjer er korrekt skrevet trykkes kort på MENU for at komme tilbage til hovedskærmen.

Gem i en hukommelse : Tryk **kort** på MW, hukommelsesnummeret blinker.

Hvis hukommelsen allerede er programmeret ses en frekvens i display.

Vælg med drejeknappen en ledig hukommelse og tryk og hold MW i et sekund.

BANK, B NAME, M NAME, S NAME, SKIP kan indkodes i hver hukommelse. Tryk **kort** på MW, vælg den ønskede hukommelse, tryk drejeknappen, vælg mellem BANK, B NAME, M NAME, SKIP, og tryk drejeknappen. Der skrives i de enkelte felter som beskrevet ovenfor, tryk drejeknappen når et felt er udfyldt.

Med **BANK** kan man organisere, i hvilken rækkefølge kanalerne vælges, og vælge en BANK, når man vil scanne, for at undgå at scanne alle hukommelser.

En bank kan gives et navn i **B NAME** eller **S NAME** på max 8 karakterer.

Hukommelsens navn **M NAME** vises i display, for eksempel et repeaternavn.

SKIP kan vælges til **OFF**, **SKIP** eller **PSKIP**, således at kanalen springes over ved scanninger.

Gem ændringer ved tryk og hold MW i et sekund. Bemærk at det er det rigtige hukommelsesnummer !

Efter kodning af en eller flere hukommelser kan radioen skiftes fra VFO til MEMORY mode ved et kort tryk på M/CALL, og man kan vælge hukommelsespositioner med drejeknappen.

Ved kort tryk på drejeknappen kan man vælge mellem bankerne. Tryk drejeknappen efter valget.

Scanning af hukommelseskanaler : tryk SCAN i et sekund og vælg banknavn eller ALL med drejeknappen, og tryk kort på SCAN. Scanningen standses ved tryk på SCAN eller sendeknap.

Kodning kan gøres meget nemmere og hurtigere ved hjælp af en PC, et kodeprogram og et kodekabel, hvormed man kan genbruge kodningen fra andres radioer, så man slipper for at taste det hele ind selv.

Se nærmere om kodning, brugsanvisning og mange andre D-Star oplysninger på **www.D-Star4all.dk**

*) Hvis man kommer til at trykke for længe på MENU låses alle knapper. Låses op ved langt tryk på MENU.